

# Vælg selv tørretid

Hold din vaskebrik op foran den blå brik nederst til højre på bestillingstavlen, så har du 5 minutter til at starte tørretumbleren.

- 1) **Drej** knappen for at vælge ønsket temperatur
- 2) **Tryk** på knappen for at starte
- 3) **Drej** knappen for at vælge den ønskede tørretid

I eksemplet herunder er valgt normal temperatur i 40 minutter

