



Når din vasketid er bestilt:

- 1) Hold din vaskebrik op foran den blå brik nederst til højre.
- 2) Du har nu 5 min. Til at starte en vaske eller tørre maskine.
- 3) Efter 5 min. Skal du gentage punkt 1. og 2 hvis du igen vil starte en af maskinerne.

Husk: Benyt maskiner med samme nummer som du har reserveret.

Info

Register

Log ind

Sprog



BACK



OK

